

Montagetipps

Schienenmontage



Bohrloch 7 cm von der Wand markieren



bohren



Klippe setzen (langer Steg zur Fensterseite)



Schiene angekippt einklippen

Montagetipps

Stoffe einhängen



Stoffpaket öffnen



Haken müssen quer zur Schiene positioniert sein (mit Kuglkette ausrichten) und Stoffe einklicken



Beschwerungsplatten einschieben



Abstandskette beidseitig seitlich einklicken



fertig! Bedienung Schnur zum Auf- und Zuziehen im geöffneten Lamellenzustand - Kette zum Drehen der Lamellen bis 180°

Montagetipps

Lamellenwechsel



Lamelle hochschieben



leicht nach vorne ankippen



nach unten herausziehen